




CONECTORES ALIMENTADORES DE ENERGIA



ATX CONECTOR ENERGIZA A TODO EL MOTHERBOARD

ATX 12V CONECTOR ADICIONAL PARA ENERGIZAR EL CPU



CONECTOR PARA PERIFERICOS (MOLEX) PARA DISCO DUROS, CD, vides ETC.

CONECTOR DE PODER PARA DISPOSITIVOS SERIAL ATA DISCOS DUROS O CD-ROM ETC.

CONECTORES MOLEX DE 3-PINES PARA VENTILADORES DE PC

VOLTAJES DE ACUERDO AL COLOR DEL CABLE

Version 2 (24 pin)





ACLARACIÓN DE ALGUNOS CABLES DE CONECTOR ATX

MORADO: +5VSB (standby) más el **NARANJA**: +3.3V suministran la energía cuando la PC esta "apagada" y son los que permiten el encendido remoto

VERDE: Es el encargado de "encender" la fuente de poder cuando prendemos el pc.

NEGRO: No tiene corriente, conocido también como masa

GRIS "POWERGOOD": Es el que indica que todo está bien y así continúa el arranque del PC y también es el responsable del RESSET o reinicio.

